



ΟΔΗΓΙΕΣ AUTO ATTENDANT

**ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**

Κλήση εσωτερικού + #999
#

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

*30 + Beep + Εκφωνούμε + # Ημερήσιος χαιρετισμός
*33 + Beep + Εκφωνούμε + # Μήνυμα προώθησης
*34 + Beep + Εκφωνούμε + # Απασχολημένο εσωτερικό
*35 + Beep + Εκφωνούμε + # Το εσωτερικό δεν απαντά
*36 + Beep + Εκφωνούμε + # Μήνυμα διακοπών
*38 + Beep + Εκφωνούμε + # Απασχολημένη τηλεφωνήτρια
*39 + Beep + Εκφωνούμε + # Μήνυμα απόλυσης

ΑΚΡΟΑΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

*3*0 Ημερήσιο
*3*3 Προώθησης
κ.ο.κ

ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

*2+12+22+32+42 (για αρίθμηση 10-49) διψήφια
*2+13+23+33+43+53 (για αρίθμηση 100-599) τριψήφια

ΕΣΩΤ.ΑΡΙΘ.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑΣ

*19+YYY*****
*19+YYY+XXX*****
YYY=Αριθμός τηλεφωνήτριας 1
XXX= Αριθμός τηλεφωνήτριας 2
(Αν έχουμε ένα αριθμό τηλεφωνήτριας καλό είναι να τον δίνουμε
δύο φορές σύμφωνα με το *19+YYY+XXX*****)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

*1020613221*911111

Αναλυτικά η εντολή *10: 2 σε πόσα κουδουνίσματα απαντά η ντίζα, 06 σε πόσα κουδουνίσματα να απάντα τη κλήση από εσωτερικό, 1 τονικό, 3 χρόνος για να καλέσει, 2 μεταφορά σε εσωτερικό χωρίς επίβλεψη, 2 μεταφορά σε τηλεφωνήτρια χωρίς επίβλεψη, 1 χρόνος για ID, * για να πάμε στη δεύτερη σειρά, 9 για τηλεφωνήτρια ή 0 ανάλογα, τα υπόλοιπα 1

ΡΥΘΜΙΣΗ FLASH

*71+0100 msc